

Allgemeine Hinweise beim Wechsel des Sichtfensters (Glasscheibe)

- Bei einem Wechsel des Sichtfensters (Glasscheibe) empfehlen wir auch die Erneuerung der Scheibendichtung und der Dichtung der Scheibhalterung, da die alte Dichtung eventuell nicht mehr die notwendige Elastizität aufweist.
- Die Scheibe darf nicht zu fest fixiert werden (Schrauben nur mäßig handfest anziehen), weil sie ein anderes Ausdehnungsverhalten als Stahl oder Guss bei Hitzebelastung hat. Sie muss also mit ein wenig Spiel eingebaut werden.
- Für die Schraubverbindung empfehlen wir die Verwendung von Metaflux-Gleitmetallpaste. Wenn man alle Schraubverbindungen damit leicht einfettet, vermindert man das Risiko, dass die Schrauben aufgrund der hohen Temperaturen "festbacken".

Die Scheibenbefestigung variiert zwischen den verschiedenen Hark-Modellen. Es können Halteklötze, Halterahmen oder Halteleisten zum Einsatz kommen. Nicht alle Modelle haben eine Dichtung zwischen Türrahmen und Scheibenoberkante.

Beispiel: Aufbau der Dichtung zwischen Feuerraumtür und Sichtfenster (Feuerraumscheibe)

