

# Hark 91 ECOplus

## Speichersteine montieren

1. Nehmen Sie die Deckplatte ab.
2. Nehmen Sie die oberen Seitensteine- bzw. Kacheln ab.  
Bei Öfen mit einer Metallseitenverkleidung muss diese abgeschraubt werden.
3. Schrauben Sie die Frontblende ab.
4. Legen Sie die Blende für die Speichersteine auf.
5. Legen Sie eine 6mm Rundkordeldichtung auf die Auflageflächen der Speichersteine. Im vorderen Bereich einen Ring, im hinteren Bereich einen Streifen je Seite.
6. Legen Sie die Speichersteine in den Ofen und schieben Sie die beiden Metallstangen in die dafür vorgesehenen Bohrungen
7. Schrauben Sie die Frontblende wieder an, montieren Sie die Seitensteine bzw. Kacheln, legen Sie die Deckplatte wieder auf.

