



Delos Ersatzteilliste

Pos Bezeichnung

- 1 Deckkachel (Obersims) links
 - Deck-Naturstein (Obersims) links
- 2 Deckkachel (Obersims) rechts
 - Deck-Naturstein (Obersims) rechts
- 3 Warmhaltefachkachel
 - Warmhaltefach- Naturstein
- 4 Seitenkachel links/rechts
 - Seiten- Naturstein links/rechts
 - Kachel-Paket
 - Naturstein -Paket
- 5 Halteklammer für Seitenverkleidung oben
- 6 Halteklammer für Seitenverkleidung unten
- 7 Gewindestift-Set Höhennivellierung
- 10 Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr
- 11 Abstrahlblech außen
- 12 Abstrahlblech innen
- 13 Gussmulde
- 14 Rüttelrost
- 15 Betätigungsknauf für Rüttelrost
 - Gestänge für Rüttelrost
- 16 Aschekasten
- 17 Primärluftschieber
- 19 Feuerraumtür kompl.
- 20 Scharnier oben für Feuerraumtür
- 21 Betätigungsknauf für Sekundärluft
- 22 Sekundärluftschieber
- 23 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 24 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 25 Griff für Feuerraumtür
- 26 Schließzunge für Feuerraumtür

Pos Bezeichnung

- 27 Scharnier unten für Feuerraumtür
- 30 Heizgasumlenkplatte (Rauchgasumlenkplatte)
- 31 Feuerraumwand links hinten
- 32 Feuerraumwand mittig hinten
- 33 Feuerraumwand links/rechts vorne
- 34 Feuerraumwand rechts hinten
- 35 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
 - Handschuh
 - Aufbau-Video für Kaminöfen
 - Ofenspray silber-grau 150 ml